

ML

Pèces détachées // Spare parts //

# ***WATERSTAGE***


Module hydraulique // Hydraulic unit //

## Hydraulic Unit

**A = Waterstage SHP 16, code WSYG160DJ6**

**B = Waterstage SHP TRI 15 & 17, code WSYK170DJ9**

N°	Code	Désignation - Designation		A	B	Σ
1	910969	Corps de chauffe - Water jacket		A	B	01
2	167711	Robinet de vidange - Bleed tap	1/2" M	A	B	01
3	159410	Purgeur automatique - Automatic drainer		A	B	01
4	142739	Joint - Gasket		A	B	01
5	122215	Écrou - Nut		A	B	03
6	965905	Résistance thermoplongeur - Immersion heater	3-phases		B	01
	965904		Single phase	A		01
7	178996	Thermostat de sécurité - Safety thermostat	Single phase	A		01
	178992		3-phases		B	01
10	122766	Écrou flare - Flare nut	5/8"	A	B	01
12	122671	Écrou flare - Flare nut	3/8"	A	B	01
13	142735	Joint - Gasket	26x34	A	B	02
14	909205	Sonde - Sensor	QAR 36.630	A	B	02
15	184174	Tuyau de retour - Return pipe		A	B	01
16	142734	Joint - Gasket	40x49	A	B	02
17	909907	Circulateur - Circulation pump		A	B	01
18	184192	Tuyau de retour - Return pipe		A	B	01
19	184169	Tuyau de départ - Flow pipe		A	B	01
20	142458	Joint torique - O-ring seal	40x49	A	B	02
21	119441	Débitmètre - Flow-meter		A	B	01
22	184168	Tuyau de départ - Flow pipe		A	B	01
23	123682	Agrafe - Clip		A	B	02
24	110626	Collier - Collar	50-325	A	B	01
25	188275	Vase d'expansion - Expansion vessel		A	B	01
26	112484	Contre-écrou - Nut		A	B	01
27	142721	Joint - Gasket	12x17	A	B	02
28	217313	Support Vase - Expansion vessel support		A	B	01
29	132229	Flexible - Flexible rod		A	B	01
30	174443	Soupape de sûreté - Safety valve	3 bars	A	B	01
31	982016	Flexible - Flexible rod	Ø 19	A	B	0.4 m
40	700714	Carte interface - Interface card		A	B	01
45	198762	Sonde échangeur - Exchanger sensor		A	B	01
47	110868	Connecteur - Connector		A	B	01
48A	110878	Connecteur - Connector		A	B	01
48B	110879	Connecteur - Connector		A	B	01
49	110862	Connecteur - Connector	EX1, EX2, EX3	A	B	01
50	965420	Régulateur - Regulator	Single phase	A		01
	965421		3-phases		B	01
51	106480	Borniers de raccordement - Connection terminal blocks		A	B	01
52	161016	Presse-étoupe - Stuffing box		A	B	08
53	161020	Presse-étoupe - Stuffing box		A	B	04
55	161021	Presse-étoupe - Stuffing box		A	B	03
56	157305	Passe-fils - Cable grommet		A	B	01
57	157311	Passe-fils - Cable grommet		A	B	05
58	153016	Nappe de raccordement - Flat cable		A	B	01
59	198747	Sonde extérieure - Outdoor sensor	QAC 34	A	B	01
60	104725	Bouchon - Plug		A	B	03
61	149896	Molette de commande - Control knob		A	B	01



## Hydraulic Unit

**A = Waterstage SHP 16, code WSYG160DJ6**

**B = Waterstage SHP TRI 15 & 17, code WSYK170DJ9**

N°	Code	Désignation - Designation		A	B	Σ
62	175052	Support afficheur - Display support		A	B	01
63	112812	Châssis afficheur - Display support		A	B	01
64	139252	Interrupteur - Switch		A	B	01
65	149994	Manomètre - Manometer		A	B	01
66	251407	Butée - Block stop		A	B	01
67	102184	Interface utilisateur - User interface		A	B	01
70	106481	Bornier + Relais - Terminal blocks + Relay	Single phase	A		01
71	909137	Faisceau - Bundle	Single phase	A		01
72	109681	Faisceau - Bundle	Single phase	A		01
75	106483	Bornier - Terminal blocks	3-phases		B	01
76	165628	Relais statique - Solid state relay	3-phases		B	01
77	109737	Faisceau - Bundle	3-phases		B	01
80	923215	Enjoliveur - Trim		A	B	01
81	937389	Façade - Front plate		A	B	01
82	913994	Côté - Side panel		A	B	02
83	256120	Dosseret - Back frame		A	B	01
84	913992	Couvercle - Cover		A	B	01
85	157312	Passe-fils - Cable grommet		A	B	05
86	157326	Passe-fils - Cable grommet		A	B	04
87	956105	Support vase (maintenance) - Vessel support (maintenance)		A	B	04
88	200219	Dessous - Base		A	B	01
89	923238	Bandeau - Trim		A	B	01






A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

## Bundle

**A = Waterstage SHP 16, code WSYG160DJ6**


**B = Waterstage SHP TRI 15 & 17, code WSYK170DJ9**

N°	Code	Désignation - Designation		A	B	Σ
202	109672	Faisceau - Bundle	UART	A	B	01
203	109650	Faisceau - Bundle	Sensors D & R	A	B	01
204	109323	Faisceau - Bundle	Flowmeter	A	B	01



*Date de la mise en service :*

*Coordonnées de votre installateur chauffagiste ou service après-vente.*



Fujitsu General (Euro) GmbH  
Fritz-Vomfelde-Strasse 26-32  
40547 Düsseldorf - Germany